

## Inbedrijfstelling van uw branddeuren

Het komt voor dat onze monteur ten tijde van de installatie/montage, de inbedrijfstelling van de branddeur/brandscherm niet kan uitvoeren. Op deze pagina geven wij u uitleg over het inbedrijfstellen van de branddeur/brandscherm.



### **LET OP! INSTALLATIE NIET IN BEDRIJF.**

Voor inbedrijfstelling kijk op [www.hoefnagels.com/inbedrijfstelling/](http://www.hoefnagels.com/inbedrijfstelling/)

#### Waarom is de installatie nog niet in bedrijf gesteld?

Uw branddeur/brandscherm is nog niet in bedrijf gesteld na montage. De reden hiervoor is dat een definitieve voeding en/of de afgemonteerde en geteste rode brandmeldkabel vanuit brandmeldinstallatie niet aanwezig was op het moment van montage.

#### **Middels het buiten bedrijf houden van de installatie, wordt voorkomen dat er beschadigingen optreden aan de branddeur/brandscherm en/of de print in de besturingskast.**

Deze preventieve maatregel voorkomt dat de branddeur/brandscherm op een onbewust en ongewenst moment dicht loopt doordat een tijdelijke voeding wordt beëindigd of een brandsignaal door een derde partij wordt getest. Tevens zullen de noodstroomaccu's bij stroomonderbreking defect gaan doordat deze geheel ontladen worden.

Daarnaast wordt door het niet inbedrijfstellen van de installatie voorkomen dat sluiting van de brandmeldkabel met de aarde kan worden gemaakt waardoor de besturingsprint defect zou kunnen raken.

De besturingskast wordt door de Hoefnagels-monteur verzegeld zodat uw garantievoorwaarden van kracht blijven.

#### Afroep inbedrijfstelling:

Om uw branddeur/brandscherm inbedrijf te laten stellen, dient u voorafgaand de volgende zaken te controleren:



##### *Brandwerend rolscherm (type F72) met Firescreen® Control:*

- Definitieve voeding 230VAC (conform NEN 1010) dient bij de besturingskast aanwezig te zijn.
- Indien aansluiting op BML: de rode brandmeldkabel dient aanwezig te zijn bij de besturingskast.
- Indien aansluiting op BML: de brandmeldinstallatie dient aangesloten en getest te zijn.

##### *Brandwerende roldeur (type BD120 / B120 E) met Smartcontrol®:*

- Definitieve voeding volgens ontvangen aansluitschema (conform NEN 1010) dient bij de besturingskast aanwezig te zijn.
- Indien aansluiting op BML: de rode brandmeldkabel dient aanwezig te zijn bij de besturingskast.
- Indien aansluiting op BML: de brandmeldinstallatie dient aangesloten en getest te zijn.

##### *Brandwerende roldeur (type BD120 / B120 E) met Smartcontrol® in combinatie met WHF-motor:*

- Definitieve voeding 400VAC afgewerkt op een 4-polige werkschakelaar (conform NEN 1010) dient bij de besturingskast aanwezig te zijn.
- Indien aansluiting op BML: de rode brandmeldkabel dient aanwezig te zijn bij de besturingskast.
- Indien aansluiting op BML: de brandmeldinstallatie dient aangesloten en getest te zijn.

Lees verder op de achterkant voor het maken van een afspraak.

## vervolg **Inbedrijfstelling van uw branddeuren**

### U kunt vervolgens een afspraak maken voor het inbedrijfstellen middels:

- de blauwe antwoordkaart ingevuld en ondertekend te retourneren. Deze antwoordkaart heeft de opdrachtgever van de monteur ontvangen na montage.
- 14 dagen vóór gewenste inbedrijfstelling contact op te nemen met de afdeling planning
  - o Houd deurnummer(s) paraat (zie typeplaatje op de installatie)
  - o Wij verlangen een schriftelijke opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden.

### Kosten

De meerkosten voor deze extra werkzaamheden bedragen conform onze montage- en installatievoorwaarden € 200,- voor de eerste branddeur/rolscherm en € 50,- voor elke opvolgende branddeur/rolscherm op dezelfde locatie. De montage- en installatievoorwaarden zijn bij de opdracht reeds verstrekt.

### Werkzaamheden van de monteur tijdens inbedrijfstelling

Een monteur zal voorrijden en de volgende handelingen verrichten:

- De besturingskast aansluiten op de voeding.
- De rode brandmeldkabel controleren en aansluiten op de besturingskast.
- De accu's en aandrijfmotor activeren (bij inbedrijfstelling van brandwerend rolscherm).
- De mechanische borging van de aandrijfmotor verwijderen (bij inbedrijfstelling brandwerende roldeur met Smartcontrole in combinatie met WHF motor)
- De installatie testen.
- De besturingskast verzegelen.



Voor vragen over de inbedrijfstelling, kunt u uiteraard contact met ons opnemen:

E-mail [montage@hoefnagels.com](mailto:montage@hoefnagels.com)  
Tel.nr. 013 - 462 59 57  
Fax.nr. 013 - 467 39 74

Post Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren BV  
Antwoordnummer 65012  
5000 VN TILBURG

Internet [www.hoefnagels.com](http://www.hoefnagels.com)



Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren BV is hofleverancier.



**Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren b.v.**  
Postbus 5036, 5004 EA Tilburg  
Zevenheuvelenweg 50, 5048 AN Tilburg  
T: 0031(0)134625959, F:0031(0)134670371  
E: branddeuren@hoefnagels.com  
**www.hoefnagels.com**

- Firelock® Brandwerende rolluiken en roldeuren
- Firelock® Brandwerende schuifdeuren
- Firescreen® Brandwerende rolschermen
- Firelock® Rookwerende rolschermen
- Brandwerende puien
- Bedrijfs- & Inbraakwerende deuren